

SPORTSCRAFT®



Group Sunviauto

Návod na montáž otočné konzoly s originálnými sedadly na Fiat - Ducato x250 od roku 2006 (Citroen Jumper, Peugeot Boxer od roku 2006)

Číslo položky: 3370090 (střed otočný)

Číslo položky: 3370091 (ofsetově otočné pro stranu řidiče)

Číslo položky: 3370092 (ofsetově otočné pro stranu spolujezdce)

- 1.) Vyjměte klíček zapalování. Odpojte propojovací kabel mezi napínačem pásu (na přezce pásu) v sedačce. (POZOR: Klíč zapalování nevráťte zpět, dokud tento kabel znovu nepřipojíte, jinak může dojít k poruchám v systému airbagů.)
- 2.) Odšroubujte původní sedadlo a kluzné lišty ze základny sedadla (6 šroubů)
- 3.) Umístěte otočnou konzolu na původní rám sedadla s madlem na straně vpředu. Otáčejte horní deskou, dokud nebude vidět 6 vrtaných otvorů pro přišroubování ke spodní desce. Přišroubujte základní desku k základnímu rámu pomocí 6 dodaných šroubů se zápustnou hlavou DIN 7991 M 8x20 (díl 1) (obr. 1)
- 4.) Umístěte sedačku s původními kluznými lištami na otočnou konzolu. Protáhněte lanko napínače řemene centrální maticí (obr. 2) a zasuňte zpět.

Sedadlo nejprve přišroubujte vpředu a po posunutí kluzných lišt vzadu pomocí 6 přiložených imbusových šroubů DIN 912 M8x20 (díl 2) rukou utáhněte (obr. 3). Poté několikrát zatlačte sedadlo dopředu a dozadu a poté utáhněte všechny šrouby na předepsaný moment.



ilustrace 1



Obrázek 2



Obrázek 3

- 5.) Znovu se prosím ujistěte, že konektor pro napínač pásu je správně zasunut do sedacího boxu.

Montážní materiál:

6 šroubů DIN 7991 10,9 M 8 x 20 díl 1 6 šroubů DIN

912 8,8 M 8 x 20 díl 2

Utahovací moment šroubů je 37 Nm

Poznámka: Při instalaci sedadel Sportscraft mějte také na paměti následující
K tomu potřebný montážní návod pro sadu adaptérů.